

打印魔盒

用户手册



V1.00

本文档在编写和积累过程中不可避免的有疏漏和错误之处，同时产品开发、归档的规范也可能发生变化。如果发现本文档中有错误、遗漏、不可实施等各类问题，应及时提出，跟踪解决。


更改记录

版本	更改日期	更改记录
V1.00	2018.11.15	第一版

目录

1	外观介绍.....	- 4 -
2	产品特性.....	- 4 -
3	打印魔盒快速配网.....	- 5 -
4	打印魔盒打印电子发票.....	- 6 -
5	指示灯说明.....	- 7 -

1 外观介绍




- ① WIFI 指示灯：只支持 2.4G WIFI
- ② USB 指示灯
- ③ USB TypeC 电源+数据接口
- ④ USB 打印机接口
- ⑤ 功能按键 :打印连接信息和恢复出厂设置

2 产品特性


连接方式 1：如下图所示：

- ①打印魔盒的 USB TypeC 接口，通过数据线，连接电脑的 USB 接口
- ②打印魔盒的 USB 接口，通过数据线，连接打印机的 USB 接口



连接方式 2：如下图所示：

- ①打印魔盒的 USB TypeC 接口，通过数据线，连接 5V 电源插头
- ②打印魔盒的 USB 接口，通过数据线，连接打印机的 USB 接口



打印方式：1.电脑通过驱动方式直接打印
2.通过连 WIFI 的打印魔盒打印网络电子发票文档

3 打印魔盒快速配网

1. 打印魔盒在上电情况下长按功能按键，等 WIFI 指示灯闪烁 2 次后松手，无线打印盒子进入一键配置模式

2. 通过微信扫码或北京瑞工公众号的 WIFI 配置进行快速配网，配网过程中，WIFI 指示灯快闪，等待数秒，WIFI 指示灯绿色常亮，配网成功




公众号二维码




微信配网

4 打印魔盒打印电子发票

1. 参照 2 的连接方式，正确连接打印工作组
2. 参照 3 的配网方式，对打印魔盒进行快速配网
3. 配网成功后，打开微信扫一扫，扫描相应的打印发票二维码
4. 打印发票：根据界面提示，选择发票打印路径及要打印的发票，点击打印即可





5 指示灯说明

用户可以根据指示灯来判断状态，请参考以下指示表：

指示灯状态	含义
WIFI 蓝灯快闪	WIFI 数据接收/发送
USB 绿灯快闪	USB 数据发送/接收
WIFI 红灯慢闪	WIFI 连接上路由器, 没有连接后台
WIFI 绿灯常亮	连接后台
USB 绿灯常亮	USB 连接
WIFI 红灯常亮	WIFI 没有连接
USB 闪的时间比例 1:10	USB 没有连接

- 启动：启动完成后 WIFI 没有联网时会红灯亮，连接后会绿灯常亮，USB 灯也相应的在无连接打印机时慢闪，连接后常亮。
- 如 WIFI 灯一直红灯常亮，请检查你所配置的网络信息是否和您所在的网络一致，如设置的 SSID 和 KEY 是否正确，是否同一网段。
- 如 WIFI 灯一直红灯慢闪，WIFI 连接上路由器，没有连接后台。